



Clear Lacquer 2K & Hardener



1 Na dosiahnutie konečnej povrchovej úpravy použite bezfarebný lak 2K (AMIG2261) a tvrdidlo (AMIG2262), ktoré zmiešajte v pomere dve ku jednej.

Pro dosažení konečné povrchové úpravy použijte bezbarvý lak 2K (AMIG2261) a tužidlo (AMIG2262) a smíchejte je v poměru dvě ku jedné.

2 Pri tejto príležitosti sa naniesla hrubá vrstva bez toho, aby sa predtým nechala zaschnúť, a postupne sa objavil lesk.

Při této příležitosti byla nanesena silná vrstva, aniž by se předtím nechala zaschnout, a postupně se objevil lesk.

3 V nanášaní laku by ste mali pokračovať, kým povrch nebude úplne hladký, bez viditeľného prestreku airbrushu.

V nanášení laku byste měli pokračovat, dokud nebude povrch zcela hladký, bez zratelného přestřiku airbrushu.

4 Po zaschnutí bezfarebného laku 2K dosiahnete bezchybný lesk, ako aj mimoriadne odolný a trvanlivý povrch.

Po zaschnutí bezbarvého laku 2K získáte dokonalý lesk a mimořádně odolný a trvanlivý povrch.





Calibra

Motor Paints

Quick Tips

Clear Lacquer 2K & Hardener



1 Pri airbrushovaní laku v dobre vetranom priestore je dôležité dodržiavať bezpečnostné opatrenia, vždy nosiť masku a rukavice.

Při airbrushování laku je důležité dodržovat bezpečnostní opatření v dobře větraném prostoru, vždy používejte masku a rukavice.

2 Prvú vrstvu laku naneste zo vzdialenosti 15 až 20 cm.

První vrstvu laku nanášejte ze vzdálenosti 15 až 20 cm.

3 Pred pokračovaním nechajte povrch jeden deň zaschnúť a očistite ho.

Nechte ji jeden den zaschnout a před pokračováním povrch očistěte.

4 Airbrushom naneste druhú vrstvu bezfarebného laku 2K, pri tejto aplikácii uvidíte, ako sa lesk znižuje. Táto vrstva bude najhrubšia, kým nedosiahnete konečný lesk karosérie.

Airbrushem naneste druhou vrstvu bezbarvého laku 2K, při této aplikaci uvidíte, jak se lesk zvětšuje. Tato vrstva bude nejsilnější, dokud nedosáhnete konečného lesku karosérie.

5 Proces zopakujeme očistením povrchu a nanesením tretej a poslednej vrstvy laku.

Proces opakujeme tak, že povrch očistíme a naneseeme třetí a poslední vrstvu laku.

6 Jednoducho zostavte zvyšok súpravy a získate bezchybný lesk.

Stačí sestavit zbytek sady a získáte bezchybný lesk.