



Príprava povrchu

Příprava povrchu



1 Ak chcete zvýrazniť línie, označte ich permanentným fixom a potom odstráňte prebytok pretretím povrchu vatovou tyčinkou namočenou v alkohole.

Chcete-li zvýrazniť línie, vyznačte je permanentným fixem a poté odstráňte prebytočnou vrstvu otřením povrchu vatovým tamponem namočeným v alkohole.

2 Pomocou hrotu rydla AMIG8694 prejdite po líniách panelu, aby ste im dodali väčšiu hĺbku.

Pomocí hrotu AMIG8694 přejíždějte podél linií panelu, abyste jim dodali větší hloubku.

3 Zvýrazníte stopy formy na tele pomocou fixky ako vodítko a na ich elimináciu.

Zvýrazněte stopy po formách na karoserii pomocí fixy jako vodítko a pro jejich eliminaci.

4 Brúste a odstraňujte stopy po forme pomocou krokov 2, 3 a 4 štandardnej tyčinky Sanding Stick AMIG8563, kým nedosiahnete leštený povrch.

Brousit a odstraňovat stopy po formách pomocí kroků 2, 3 a 4 standardní tyčinky Sanding Stick AMIG8563, dokud nedosáhnete leštěného povrchu.

5 Na vonkajšie a viditeľné vnútorné povrchy naneste A-Stand Grey Primer & Microfiller.

Naneste A-Stand Grey Primer & Microfiller na všetky vnější a viditelné vnitřní povrchy.

5

